

CANETA F12 REPARA MADEIRA

Reparo de pequenos danos e riscos

DESCRIÇÃO

A **Caneta F12 Repara Madeira** é uma caneta 3 em 1, de reparo simples e rápido para retoque em pequenas imperfeições, arranhões, riscos, marcas de amassados ou cortes em qualquer superfície de madeira.

A **Caneta F12 Repara Madeira** combina um bastão de cera, um nivelador e uma caneta com stain e é o produto ideal para reparo de móveis, armários, aparadores, portas, molduras e até mesmo pisos.

A **Caneta F12 Repara Madeira** é formulada com stain permitindo que seu projeto seja reparado e tenha a proteção adequada para sua maior durabilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto	Caneta Reparadora 3 em 1
Cores disponíveis	Branca, Imbuia, Ipe, Marfim, Mogno e Cerejeira
Temperatura recomendada para aplicação	5°C a 40°C

*O tempo informado nesta ficha técnica está diretamente relacionado com as condições ambientais e a espessura da camada aplicada.

VANTAGENS

- Possibilita o reparo em superfícies de madeiras de uma maneira rápida e prática:
 - Preenche: realizar o preenchimento dos arranhões ou áreas danificadas;
 - Nivelar: remoção do excesso preparando a superfície para o acabamento;
 - Pinta: realizar o acabamento aos arranhões ou áreas danificadas, completando o processo de restauração.

UTILIZAÇÃO

A **Caneta F12 Repara Madeira** é indicado para:

- Superfícies de Madeiras;
- Superfícies em MDF e MDP.

Pode ser utilizado para uso doméstico, artesanal e profissional.

Para outras utilizações e aplicações, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência da **Caneta F12 Repara Madeira**.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

O produto é pronto para uso.
Certifique-se da cor ideal para seu projeto. Faça um teste em uma área neutra para assegurar o uso da cor correta.

Agite bem antes de usar, remova a tampa da caneta. Em um guardanapo ou pano, pressione a ponta em posição vertical até a liberação da tinta.
Pressione a caneta para baixo, deslizando sobre a superfície a ser reparada e imediatamente após a aplicação, limpe o excesso com um pano macio e sem fiapos, em direção contrária dos arranhões.

Faça o preenchimento do arranhão. Cubra a área danificada com o giz que contém na Caneta F12 Repara Madeira até o completo preenchimento.

Retire o excesso do giz com o nivelador que contém no produto.

Para manter a eficácia do produto, após o uso, coloque a tampa com cuidado e guarde em um ambiente arejado e distante do calor.



CORES DISPONÍVEIS

Branca, imbuia, mogno, cerejeira, marfim e ipê.

CONSUMO APROXIMADO

O consumo está totalmente atrelado a área a ser preenchida.

EMBALAGENS

Caneta com batão de cera e nivelador.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Material	TxtBreveMaterial	Peso bruto	Peso líquido	Código de Barras Unitário	Código de Barras Secundário	PrVal
V09116278	CANETA F12 REPARA MADEIRA BRANCA CX 6UN	0,05	0,046	7899519917014	7899519917021	24
V09116279	CANETA F12 REPARA MADEIRA CEREJEIRA CX6	0,05	0,046	7899519917038	7899519917045	24
V09116280	CANETA F12 REPARA MADEIRA IMBUIA CX 6UN	0,05	0,046	7899519917052	7899519917069	24
V09116281	CANETA F12 REPARA MADEIRA IPE CX 6 UN	0,05	0,046	7899519917076	7899519917083	24
V09116282	CANETA F12 REPARA MADEIRA MARFIM CX 6UN	0,05	0,046	7899519917090	78995199 17106	24
V09116283	CANETA F12 REPARA MADEIRA MOGNO CX 6UN	0,05	0,046	7899519917113	7899519917120	24

VALIDADE/ ESTOCAGEM

24 meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Use luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial; Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fume durante a utilização deste produto; Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água em abundância.

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as. Continue enxaguando. **EM CASO DE EXPOSIÇÃO**, suspeita de exposição ou irritação cutânea: Consulte um médico; Armazene em local fechado e bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado; Consulte sempre a Ficha Técnica do Produto e a FISPQ antes da utilização

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) da **Caneta F12 Repara Madeira** ou dos produtos citados no site da www.viapol.com.br.

"Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento o prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.